VM 06 INDICADOR DE VOLUME PARA TANQUE AÉREO



Modelo INTERNO



MANUAL USUÁRIO - R4.0 Para a versão (*P40*) e (*P41*) do software

1. INTRODUCÃO

Equipamento utilizado para indicar o volume de líquidos remanescente dentro de tanques de armazenamento. Baixo custo perante o desempenho oferecido. Fornece uma medida automática, precisa do volume armazenado, proporcionando uma leitura instantânea e direta sem a necessidade de utilizar tabelas de conversão de nível para volume. Maior comodidade e segurança.

Certificado para Atmosferas Potencialmente Explosivas (Segurança Intrínseca – BR EX ia IIB) o que possibilita a utilização em tangues com líquidos inflamáveis derivados de petróleo, tais como gasolina, diesel, álcool e óleo entre outros. Possui marcação INMETRO-CEPEL para área classificada.

O VM06 é composto por duas partes principais: MEDIDOR e DISPLAY. O Medidor é responsável pela medição do nível de produto dentro do tanque e o Display faz a conversão do nível em volume mostrando ao usuário o valor convertido do volume, instantaneamente, de 10 em 10 segundos.

2. CARACTERÍSTICAS

- Baixo custo:
- Fácil instalação:
- Indicação do volume diretamente em litros:
- Possuí display de cristal líquido tamanho big para visualização do volume a distância supérior a 10 m do Display;
- Autonomia, ligado 24 horas, superior a 6 meses para pilhas alcalinas;
- Funciona com 4 pilhas 1,5V D;
- Memória não volátil (não perde a configuração ao desligar o equipamento ou ao trocar as pilhas):
- Boa repetibilidade é linearidade. Possui erro inferior a 1% sobre fundo de escala (FE) na medida do nível:
- Distância entre Medidor e Display de até 100 m. Para distâncias superiores deve-se, também, verificar fontes de interferências e parâmetros de marcação (interconexão);
- Desenvolvido para tanques cilíndricos horizontais com diâmetro de até 2,8m(FE) e comprimento de até 10 m. Outros tamanhos e modelos sobre consulta.

3. COMPOSIÇÃO

- 1 Mecanismo de medição com range de 2,9 m "MEDIDOR"; 1 Mostrador de 5 dígitos para ambiente externo "DISPLAY";
- 1 Bóia plástica com 4" de largura em PETG " bóia";
- 3 m de cabo elétrico (cabo redondo PP 3 vias x 0,50 mm2);
- 4 Pilhas Tamanho D de 1,5V para teste Normal Super Hyder D;
- 1 Manual de instruções.

4. CUIDADOS

- A instalação em Área Classificada deve ser realizada conforme norma técnica vigente para Instalação Elétrica em Área Classificada (atmosferas explosivas);
- O cabo elétrico de conexão entre o Display e o Medidor deve estar separado de outras instalações de energia;
- O tanque de armazenamento não poderá ser transportado com o Medidor instalado, pois poderá danificar o mecanismo do Medidor acarretando na perda da Garantia:
- Cuidar para que o cabo de aço do Medidor não sofra movimento brusco na instalação, pois irá DANIFICAR o mecanismo do Medidor. Esta avaria não está coberta pela GARANTIA e é facilmente identificada pelo setor técnico.

5. ANTES DA INSTALAÇÃO

Antes de iniciar a instalação do VMO6 devem-se verificar as condições de instalação e separação dos materiais e acessórios. Abaixo seque algumas perguntas que facilitarão o processo de instalação.

a) Verificar como será fixado o Medidor no tanque de armazenamento. O tanque possui luva de 2" ou 4", livres e sem tubo interno, para passagem da bóia?

Lembrar:

- **Ø** O Medidor possui rosca 2";
- Ø A luva disponível no tanque para instalação do Medidor não pode ter tubo de inspeção. Deve estar livre para que a bóia figue livre;
- Ø No momento do abastecimento do tanque a descarga deve ficar longe da bóia do Medidor, evitando turbulência brusca sobre as peças do Medidor. Por isso, se o tanque não tiver tubo de abastecimento, deve-se escolher a luva mais distante do mesmo:
- Ø Usar veda rosca.

b) A bóia do Medidor entrará no tanque de que forma? Pela boca de visita ou pela luva de 4"?

Lembrar:

Se o tanque já tiver produto e a luva escolhida for de 2", é recomendado que a luva figue perto da boca de visita, em até 2 m;

Fica mais fácil a instalação em luvas de 4", pois a bóia passa por dentro da luva e a boca de visita não se faz necessária. Para isso é necessário uma redução de 4" para 2".

c) Verificar onde será instalado o Display, vai precisar de parafuso e bucha?

Lembrar:

- O Display deve ficar o mais protegido possível da chuva e do sol, aumentando a sua vida útil;
- Recomenda-se a instalação em locais de fácil acesso ao responsável pela compra do produto armazenado do tanque;
- Não instalar em locais onde pode haver contatos elétricos com outros equipamentos.
- d) Verificar como e por onde será passado o cabo elétrico que ligará o Display ao Medidor. Quantos metros de cabo elétrico serão necessários? Precisará de eletroduto ou outro tipo de instalação?

Lembrar:

- A instalação em Área Classificada deve ser realizada conforme norma técnica vigente para Instalação Elétrica em Área Classificada (atmosferas explosivas);
- O tipo de cabo elétrico utilizado é "cabo redondo PP 3 vias x 0,50 mm2".
- e) Quais valores de dados devo ter para configurar o Display?

Lembrar:

- DIÂMETRO interno do tanque em mm (valor menor que 2800 mm), COMPRIMENTO interno do tanque em mm, (valor menor que 10.000 mm). Estes valores podem ser obtidos com o fabricante do tanque. Pode-se também medir externamente o tanque e descontar as 2 paredes de material para obter os valores;
- **Ø** CÓDIGO DA POLIA, este valor está no lado da caixa do Medidor e sobre a etiqueta "Código da Polia" (valor aproximado de 3100);
- NÍVEL DE PRODUTO: corresponde a quantidade de próduto dentro do tanque no momento da configuração do Display. Este valor pode ser obtido utilizando uma trena ou uma régua de nível. O valor deve ser em mm. Coletar este valor somente no momento da configuração do Display.

6. INSTALAÇÃO

6.1. FUNCIONAMENTO BÁSICO

- O Indicador de Volume VM06 é constituído por duas partes, Medidor e Display.
- O MEDIDOR que, com o auxílio de uma bóia e um mecanismo com cabo de aço, faz a medição do nível de produto dentro do tanque.
- O DISPLAY que converte o valor medido em indicação de volume. Neste caso o Display utiliza os parâmetros do tanque (diâmetro x comprimento x nível) para calcular o volume correspondente. O Display funciona com 4 pilhas tamanho D e pode ficar sempre ligado, pois o consumo é muito baixo dando autonomia superior à 6 meses para pilhas alcalinas.

A conexão entre o Display e o Medidor é feita com um auxílio de um cabo PP


de 3 vias (preto, branco e verde).

O Medidor é instalado sobre ó tanque em uma luva de 2" ou 4" (recomenda-se 4" com redução de 4"/2"). O Display pode ser instalado no lado do tanque ou em um escritório a distância. Sugere-se a instalação do Display em local com proteção contra intempéries aumentando a vida útil do equipamento.

Na figura a seguir é mostrado o croqui de instalação do equipamento. Sugere-se a instalação na seguinte següência:

- 1 Verificar os itens para instalação. Ver o item "Antes da instalação";
- 2 Instalar o Medidor no tanque. Ver o item "Instalação do Medidor";
- 3 Instalar o Display e conectar o cabo entre o Medidor e Display. Ver o item "Instalação do Display e conexão ao Medidor";
- 4 Configurar os dados no Display. Ver o item "Configuração do Display";
- 5 Verificar se os parâmetros de configuração foram gravados corretamente.
 Ver o item "Visualização da Configuração do Display";
- 6 Se o indicador apresentar algum tipo de problema deve-se ver o item "Resolução de problemas" antes de solicitar suporte.

Depois de instalado o Display irá indicar o volume dentro do tanque. A cada 10 segundos os dados serão atualizados. Para informar a atualização o Display mostrará primeiro a tela (---0) e logo em seguida mostrará o volume (30870) em litros.



6.2. INSTALAÇÃO DO MEDIDOR

Observações e Cuidados:

 O Medidor pode ser instalado em qualquer área respeitando a marcação de segurança: BR-Ex ia IIB T6;

 Na maioria dos tanques deverá ser usado redução de 4" para 2" na conexão de medição; Segurança CEPEL EX - 1617/08X

CCEPEL EX - 1617/08X

BR-Ex ia IIB T6
Ci e Li Despresíveis

MEDIDOR -20 °C < Ta < +50 °C

 Para a vedação do tanque é sugerida a utilização de veda rosca líquida nas conexões para evitar a propagação da água ou outros produtos;

 ATENÇÃO: Cuidar ao puxar o cabo de aço do Medidor para que não sofra movimentos bruscos na instalação, pois irá DANIFICAR o mecanismo do Medidor.

6.2.1. Instalação COM redução de 4" para 2" (RECOMENDADO)

- a) Aplicar a veda rosca líquida na rosca do Medidor e parafusar a redução de 4" para 2";
- b) Prender a bóia no cabo de aço do Medidor e passá-la, SUAVEMENTE, pela luva de 4" do tanque até que ela fique acomodada sobre o líquido no interior do tanque;
- c) Utilizando a veda rosca, parafusar o Medidor com a redução na luva do tanque.

6.2.2. Ou, instalação SEM redução

- a) Prender na ponta do cabo de aço do Medidor um pedaço de fio de 3 m (fio de nylon ou fio de cobre);
- b) Aplicar a veda rosca líquida na rosca do Medidor e parafusá-lo na luva do tanque, passando antes o fio de 3 m para dentro do tanque;
- c) Na boca de visita do tanque "pescar", com auxílio de um gancho, o fio de 3 m puxando o cabo de aço do Medidor suavemente até a boca de visita;
- d) Retirar o fio de 3 m e prender a bóia no cabo de aço do Medidor;
- e) Com o auxílio do gancho, acomodar a bóia, suavemente, sobre o líquido ou o fundo no interior do tanque.

6.3. INSTALAÇÃO DO DISPLAY E CONEXÃO AO MEDIDOR

Observações e Cuidados:

 É sugerida a instalação do Indicador em uma área protegida de intempéries para aumentar a vida útil do mesmo;

 O cabo elétrico de conexão entre o Display e o Medidor deve estar separado de outras instalações de energia:



• O Display pode ser instalado em Zona 1, 2 ou em área não classificada. Deverá ser respeitada a marcação BR-Ex ia IIB T3.

a) Parafusar a base de fixação do Display no local desejado:

b) Passar o cabo elétrico do Medidor pará o Display;

c) Abrir a caixa do Display e conectar o cabo elétrico no conector dentro da caixa do Display. Instalar os fios de acordo com o padrão de cores impressas no lado do conector:


d) Colocar as pilhas e proceder com a configuração do Display (item abaixo);

e) Verificar a vedação da borracha e prensa cabo;

f) Parafusar o Display na base de fixação;

g) Ver o item "Configuração do Display".

6.4. CONFIGURAÇÃO DO DISPLAY



Observações e Cuidados:

- A configuração do Display é necessária para que à conversão do nível em volume seja correta. Quanto mais preciso for os dados, mais correta é a indicação do volume;
- Recomenda-se fazer a configuração do NÍVEL após a 2ª carga/descarga do produto no tanque depois de instalado o VMO6. Para uma maior precisão é recomendado que a medição de nível seja feita quando o produto tiver sido descarregado até aproximadamente a metade do tanque;
- Executar somente à configuração quando um dos dados verificados for diferente dos dados reais. Os dados necessários à configuração são:
 - DIÂMETRO INTERNO do tanque em milímetros (valor menor que 2800 mm):
 - O COMPRIMENTO INTERNO do tanque em milímetros, (valor menor que 10000 mm);
 - **Ø** CÓDIGO DÁ POLIA, este valor está no lado da caixa do Medidor e sobre a etiqueta "Código da Polia" (valor aproximado de 3100). Geralmente já vem programado no Display;
 - NÍVEL DE PRODUTO: corresponde a quantidade de produto dentro do tanque no momento da configuração do Display. Este valor pode ser obtido utilizando uma trena ou uma régua de nível. O valor deve ser em milímetros. Coletar este valor somente no momento da configuração do Display.
- É recomendada a verificação dos valores de configuração a cada 6 (seis) meses, quando o usuário achar necessário ou quando o sistema estiver com alguma distorção insatisfatória.

a) Obter os valores de configuração e preencher a tabela abaixo:

Referência VM	Definição	Anotar o valor a ser configurado:	Unidade
- P - 1	Diâmetro interno do tanque.	-	mm
- P - 2	Comprimento interno do tanque.		mm
- P - 3	Código da Polia.		-
- L	Nível de produto dentro do tanque no momento da configuração.		mm

b) Desligar o Display e abrir a caixa do mesmo;

c) Manter a tecla TEC1 pressionada e ligar o VM06 até aparecer no visor do Display a informação (H - - -). Liberar as TEC1 e TEC2;

d) Após aparecer (P - 1 -) vai ser mostrado o valor anterior do diâmetro do tanque. Apertar a tecla TEC2 para inserir o novo valor de diâmetro interno do tanque (valor em mm). Apertar a tecla TEC1 para continuar;
 e) Após aparecer (P - 2 -) vai ser mostrado o valor anterior do

- Após aparecer (P 2) vai ser mostrado o valor anterior do comprimento do tanque. Apertar a tecla TEC2 para inserir o novo valor do comprimento interno do tanque (valor em mm). Apertar a tecla TEC1 para continuar;
- f) Após aparecer (P-3-) vai ser mostrado o valor do código da polia. Apertar a tecla TEC2 para inserir novo valor do código da polia. Apertar a tecla TEC1 para continuar:
- g) Após aparecer (L –) apertar a tecla TEC2 para inserir o valor do nível de produto do tanque (valor em mm). Apertar a tecla TEC1 para finalizar;
- h) Fechar a caixa do Display.

6.5. VISUALIZAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DO DISPLAY

Observações e Cuidados:

- Quanto mais preciso for os dados, mais correta é a indicação do volume;
- É recomendada a verificação dos valores de configuração a cada 6 (seis) meses, quando o usuário achar necessário ou quando o sistema estiver com alguma distorção insatisfatória;
- No dia a dia o usuário pode ver o nível de produto que está no tanque, bastando apenas ver o valor indicado no Display logo após a indicação (- L - -);
- A visualização de dados dependerá da versão do software do Display.

Para ver os parâmetros de configuração basta apenas desligar e ligar o Indicador de Volume novamente. Após a versão do software os dados serão mostrados na següência de sua referência.

Seqüência VM	Significado	Unidade
88880	Inicialização	
P 40	Versão do software do VM06	
- P - 1		
XXXX	Valor do Diâmetro interno do tanque.	mm
- P - 2		
XXXX	Valor do Comprimento interno do tanque	mm
- P - 3		
XXXX	Valor do Código da Polia.	-
- L		
XXXX	Valor do Nível de produto dentro do tanque no momento da visualização.	mm

6.6. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O QUE ACONTECE	O QUE Fazer!
Ao ligar o Display aparece a informação	V Versão do software do Indicador. Funcionamento
(P 4 0).	normal.
No Display a cada 10 segundos aparece a	normai.
	V Funcionamento normal.
informação (0) e em seguida o Volume. O Display está travado com a informação	*/ Dealiger a ligar nevernante:
(0).	V Desligar e ligar novamente; V Trocar as pilhas.
O Display está fraco ou travado com 3 números	V Desligar e ligar novamente.
aleatórios (2 1 0).	V Trocar as pilhas. V Cabo de aço todo recolhido, tanque cheio!
No Display aparece a informação	V Cabo de aço todo recolhido, tanque chelo! V Cabo de aço todo recolhido, bóia NÃO instalada!
(HH 0).	V Cabo de aço todo recollido, bola NAO instalada: V Verificar cabo de conexão - fio verde interrompido.
No Display aparece a informação	V Cabo de aco todo esticado, tanque vazio!
(LL 0).	V Verificar cabo de conexão - fio preto interrompido.
(LL 0).	V Verificar a configuração do Display;
O Display mostra sempre o tanque cheio ou	V Verificar se o mecanismo do Medidor não está travado:
vazio.	V Verificar se a bóia esta funcionando.
A supplied do do produto po topous verieu	V Verificar o cabo de conexão. O fio branco pode estar
A quantidade do produto no tanque variou	interrompido;
bastante e o VM06 marca sempre o mesmo volume.	V Verificar se o mecanismo do Medidor não está travado; V Verificar se a bója está funcionando e não está
volume.	encostada nas laterais do tanque.
	V Verificar a interferência de outros equipamentos;
A indicação do volume no Display fica variando.	V Verificar por onde esta passando o cabo de conexão
Instabilidade em mais de 1% sobre o volume	elétrica:
total.	V Verificar se o produto não está com turbulência dentro
total.	do tanque.
	V Verificar vazamentos;
Existe variação de volume indicado entre o dia	V Verificar se ocorre variação grande de temperatura do
e a noite.	produto. O VM06 não compensa esta variação.
	V O indicador possui uma pequena histerese mecânica.
	Para todas as cargas de produto deve ocorrer esta
	mesma variação a menos. Se houver muita variação o
Ao abastecer determinada quantidade de	problema é do fornecedor do produto;
produto dentro do tanque observo que o	V Verificar se o tanque de armazenamento está instalado
Indicador registrou um pouco a menos.	na horizontal e sem inclinação. Tanque ovalizado e com
	cabeceiras arredondadas podem distorcer a indicação de
	volume.
	V Verificar a configuração do Display;
O vales indicade de vul. ~	V Verificar se o mecanismo do Medidor não está travado;
O valor indicado do volume não está correto.	V Verificar se o tanque de armazenamento está instalado
Possui distorção em relação a tabela de	na horizontal e sem inclinação. Tanque ovalizado e com
arqueação externa.	cabeceiras arredondadas podem distorcer a indicação de
	volume.
No momento da instalação aconteceu um	V Encaminhar o equipamento para assistência técnica.
acidente com o cabo de aço da bóia e o	Não tentar fazer manutenção, pois o sistema pode
mecanismo dentro do Medidor ficou danificado.	funcionar insatisfatoriamente.
No funcionamento de dia a dia a indicassa de	V Verificar se o mecanismo do Medidor não está travado;
No funcionamento do dia a dia a indicação de	V Verificar se o cabo de aço do mecanismo está
volume dá alguns "pulos". Exemplo: de 500L passou para 200L e não indicou valores	embolado na polia;
intermediários.	V Verificar se a bóia está funcionando e não está
internieulalios.	encostada nas laterais do tanque.

7. PILHAS / BATERIA

O VM06 funciona com 4 pilhas de 1,5V do tamanho D. Os tipos de pilhas aprovadas encontram-se descrita na etiqueta colada no equipamento. Devido a sua grande autonomia o VMO6 pode ficar ligado permanentemente:

Quando o Display ficar apagado ou travado é sinal que as pilhas estão ficando fracas. Neste momento deve-se proceder com a troca das mesmas para evitar vazamento com consegüente perda

de garantia;

As pilhas originais que vem no kit do VM não são pilhas alcalinas. Elas

Após a troca das pilhas NÃO é necessário reprogramar oVMO6;

podem descarregar com mais facilidade.

ATENÇÃO

111

NÃO REMOVA A BATERIA NA PRESENCA DE ATMOSFERA POTENCIALMENTE EXPLOSIVA

BATERIA: 4 x PILHAS - D 1.5V

SUPER HYPER D - R20S - PANASONIC NEO HI - TOP D - R20P - PANASONIC AS AMARELINHAS D - R20 - RAYOVAC ALCALINA D - LR20 - RAYOVAC ALKALINE D MN1300 - LR20 - DURACELL

8. ESPECIFICAÇÕES

- Medição de volume em tanque cilíndrico horizontal com utilização de bóia;
- Diâmetro max, para medicão de 2.8m. Comprimento max, para medicão de 10 m:
- Erro de nível de 1% sobre fundo de escala. Histerese máxima de 1%;
- Distância entre medição e Display de até 100 m dependente do tipo do cabo;
- Cabo de conexão: cabo PP redondo 3 x 0,50 mm2;
- Caixas em aco 1010 com pintura poliéster;
- Bóia em plástico PETG:
- Memória permanente da configuração;
- Atualização da indicação do volume de 10 em 10 segundos;
- Sistema não compensa a variação de temperatura na indicação do volume;
- Autonomia superior a 6 meses com a utilização de pilhas alcalinas;
- Para indicação correta do volume o tangue deve ser cilíndrico, estar na posição horizontal e ter as cabeceiras retas. Qualquer desvio poderá acarretar em distorção da medida;
- Desenvolvido para medição de vários tipos de líquidos tais como: gasolina, álcool, diesel e água. Outros tipos deverão estar enquadrados dentro da marcação de certificação e não deverão agredir os componentes do VM06: bóia, cabo de aço, parafusos, potenciômetro e caixa;
- Para outras dimensões ou formatos deve-se contatar o setor técnico.

9. GARANTIA LIMITADA

ATENÇÃO:

- Alguns usuários têm relatado "problemas" de funcionamento inicial. Foi observado que tais problemas foram originados pela falta de configuração do Display. É importante que usuário/instalador verifique este manual de instalação antes de entrar em contato com a Revenda/Fabricante;
- O item "Visualização da Configuração do Display / Indicador de Volume" foi criado para que o usuáio/instalador possa verificar se as configurações estão corretas no Display:
- A NKL pode solicitar ao usuário informações da configuração para poder orientar sobre a melhor solução do problema. Havendo descaso do usuário a NKL se reserva o direito de não fornecer a Garantia, pelo simples fato de o problema poder ser a instalação e ou configuração do Display e que deve ser realizado no local onde o tanque estiver instalado pelo usuário/instalador;
- A instalação deverá ser efetuada por pessoal tecnicamente habilitado para instalação em área classificada e é de responsabilidade do usuário.
- O VMO6 foi cuidadosamente ajustado e inspecionado. Se apresentar problemas durante o uso normal, será reparado de acordo com os termos abaixo.
 - a) O prazo de validade de garantia é de 6 (seis) meses a partir da data de aquisição;
 - b) É assegurada a garantia para qualquer defeito de fabricação e peças, quando constatado o correto uso;
 - A reposição gratuita de peças e componentes defeituosos, assegurados pela garantia, deverá ser feita exclusivamente em nossos escritórios. Despesas com transporte adicional e de instalação são de responsabilidade do cliente;
 - d) Esta garantia não abrange gabinetes, cabo, conectores e suporte de pilhas;
 - e) A NKL se reserva ao direito de solicitar dados;
 - f) A GARANTIA PERDE A VALIDADE NOS SEGUINTES CASOS:
 - **Ø** Por danos causados por acidentes e agentes externos ou armazenamento inapropriado;
 - Por apresentar sinais de violação, ajustes ou manutenção por pessoas não autorizadas:
 - Pela não observância dos itens descritos nas seções "Observações e Cuidados" deste manual;
 - **Ø** Por vazamento de pilhas, ferrugem ou infiltração de líquidos.

10. REVENDA

Para maiores informações entre em contato com:				
5		,		
Data da compra:	/	/	Num. Série	
Cliente: End:			Tel:	
EIIU.				

NKL Produtos Eletrônicos LTDA gas@nkl.com.br +55(47) 33515805 - CNPJ 04.920.239/0001-30